




KOM-IGÅNG-GUIDE

Monteringsanvisning



Crescent

GRATTIS TILL CYKELN



Vad roligt att ni har skaffat en ny cykel, nu väntar mängder av spännande äventyr. Men innan ni kan trampa ut på första turen behöver cykeln några sista justeringar för att bli helt färdigställd.

I den här guiden går vi igenom hur ni gör cykeln redo, trygg och säker att cykla på. Vi berättar också hur ni tar hand om den och får den att hålla över tid. Nu kör vi!

Vill ni hellre bli guidade via film? Scanna QR-koden nedan.

Monteringsvideo



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Leverans	3
Montering	4
Montera styre	4
Montera ringklocka	5
Montera reflexer	6
Montera pedaler	7
Montera korg	9
Slutcheck	11
Underhåll	12

BIKE PATROL

Bike Patrol är Crescents testpatrull, som säkerställer och testar att våra cyklar är trygga, säkra och snygga.

Som nybliven Crescent cyklist kan du bli en i klubben. Gör dig redo för äventyr och läs mer på crescent.se/bikepatrol



LEVERANS



Öppna kartongen och lyft ur cykeln. Ta bort allt skyddsmaterial som finns på cykeln, exempelvis runt sadel och skärmar. Kontrollera att kartongen är helt tom. Om cykeln har korg sitter denna på pakethållaren, pedaler ligger vid sidan och verktyg för montering medföljer. Spara kartongen tills du vet att allt är på plats och du testat cykeln.

Och psst... när cykeln börjat rulla kan kartongen få ett helt nytt liv. Kanske blir den en koja, ett garage eller ett eget litet serviceställe?

FRAKTSKADA

Om du upptäcker en fraktskada på kartongen eller på din cykel kontakta omgående transportbolaget som levererat din cykel. Se kontaktuppgifter i mailet som skickas ut för avisering av leverans.

Om du skulle upptäcka en annan, ej fraktnrelaterad skada/felaktighet på din cykel efter att ha packat upp den, spara kartongen och kontakta oss på Crescent innan du använder cykeln.




0340-860 00



supportonline@crescent.se

MONTERING

**Pssst! Kolla in
monteringsvideo**



Dags att börja montera cykeln. Vi går igenom detta steg för steg. Ett par verktyg följde med cykeln och en stjärnskruvmejsel behöver du komplettera med själv.

Verktyg som du behöver:



MONTERING AV STYRE

1



2




Med hjälp av en av de medföljande insexnycklarna lossas de fyra skruvarna på styrstammen för att ta bort den främre delen av denna.

3



4



Placera styret i styrstammen och placera därefter den främre delen över styret. Fäst skruvarna och centrera styret. Obs! Drag åt skruvarna jämnt och korsvis enligt ovan så styret sitter fast ordentligt. (max 5Nm)

5



MONTERING AV RINGKLOCKA

Skruva ut skruven som håller ihop klämman. För försiktigt över ringklockan på önskad sida av styret. Fäst klockan genom att skruva i skruven igen. (Se bild nästa sida)



MONTERING AV REFLEXER

Främre reflexer. Skruva ut skruven som håller ihop klämman. För försiktigt reflexen över styret. Fäst genom att dra åt skruven.





Bakre reflexer. Den bakre reflexen finns i två varianter. Antingen fäster du den med skruv runt sadelröret (på samma sätt som den främre reflexen). Alternativt fästes reflexen direkt i railsen under sadeln, tryck då reflexen på plats (se bild på nästa sida).



MONTERING AV PEDALER

Pedalerna är märkta med L (vänster) och R (höger). Samma märkning finns på vevarmarna. Det är viktigt att pedalerna monteras på rätt sida eftersom de är gängade åt olika håll för att inte skruva upp sig och lossna vid cykling.



Använd den medföljande 15 mm fasta nyckeln för att dra åt pedalerna ordentligt. Vänster pedal (L) är vänstergängad → Dra åt genom att skruva moturs. Höger pedal (R) är högergängad → Dra åt genom att skruva medurs.





MONTERING AV KORG


Till korgen medföljer: Fyra skruvar, sex brickor, fyra muttrar, ett monteringsbleck med två hål samt en multinyckel. Du behöver även en stjärnmejsel för att montera korgen.




Placera korgen framtill på cykeln.



Monteringsblecket sätts på insidan av korgen. Använd skruv och bricka på insidan och bricka och mutter på baksidan. Fäst genom att dra åt muttrarna lite försiktigt.



4




I botten av korgen, använd skruv och bricka på ovansida. Fäst med mutter på undersidan.

För Embla 20" & 24" medföljer även plastdistanser som ska sitta i botten mellan korgen och bottenplattan

För åtdragning av skruv och mutter, använd en stjärnskruvmejsel samt en fast nyckel för att hålla emot på baksida.

5



6



Drag nu åt resten av skruvarna och muttrarna så att korgen sitter fast.

Check!

SLUTCHECK

Nu är det dags att börja cykla. Låt oss göra en slutcheck tillsammans.

- ☒ Styret monterat och sitter ordentligt
- ☒ Trampor monterade och sitter ordentligt
- ☒ Ringklocka monterad
- ☒ Reflexer monterade
- ☒ Korg monterad och sitter ordentligt
- ☒ Kontrollera även alla muttrar & skruvar

Viktiga tillägg:

- ☒ Hjälms på
- ☒ Extra lampor vid mörkercykling
- ☒ Reflexväst vid mörkercykling
- ☒ Lås (om cykeln inte redan har detta)

Vi hoppas att ni får en fantastisk cykling och mängder med roliga äventyr!

Vill du veta ännu mer?

På crescent.se/manualer hittar du samtliga cykelmanualer för våra cyklar



UNDERHÅLL



AWESOME

Håll din cykel ren och fin. Tvätta den med jämna mellanrum med ett miljövänligt rengöringsmedel och en mjuk borste som tar bort all smuts som gömmer sig efter alla äventyr.

Hos våra servicepartners finns bra smörjmedel och produkter som hjälper cykeln att må toppen. Tar ni hand om den regelbundet kommer cykeln att hålla längre och stå pall för fler och tuffare äventyr.

Även en barncykel behöver översyn av proffs ibland, hitta din crescent servicepartner på crescent.se/butiker



Pssst! Använd aldrig högtryckstvätt, bara vattenslang.

SÅHÄR TVÄTTAR DU CYKELN



STEG 1 Avfetta & spola av



STEG 2 Tvätta & skölj




STEG 2 Torka & olja



KLART!

ONNITTELUT UUDESTA PYÖRÄSTÄ



Onpa hienoa, että olette hankkineet uuden pyörän – nyt edessä on monia jännittäviä seikkailuja. Ennen kuin pääsette ensimmäiselle ajelulle, pyörä tarvitsee muutaman viimeisen säädön ollakseen täysin ajokunnossa.

Tässä oppaassa käymme läpi, miten viimeistelite pyörän, jotta se on turvallinen ja luotettava ajaa. Kerromme myös, miten pidätte siitä huolta, jotta se kestää käytössä pitkään. Aloitetaan!

Haluatteko mieluummin katsoa video-ohjeen? Skannaa alla oleva QR-koodi.



SISÄLLYSLUETTELO

Toimitus	16
Asennus	17
Ohajustangon asennus	17
Soittokellon asennus	18
Heijastimien asennus	19
Polkimien asennus	20
Korin asennus	22
Lopputarkistus	24
Huolto	25



TOIMITUS



Avaa laatikko ja nosta pyörä ulos. Poista kaikki suojamateriaalit, esimerkiksi satulan ja lokasuojien ympäriltä. Tarkista, että laatikko on täysin tyhjä – pyöräkori on kiinnitetty tavaratelineeseen, polkimet löytyvät sivusta ja työkalut tulevat mukana. Säilytä laatikko siihen asti, kun tiedät että kaikki on paikallaan ja pyörä on valmiina ajoon.

Ja psst... kun pyörä on käyttövalmis, laatikko voi saada aivan uuden elämän. Siitä voi tulla vaikka maja, autotalli tai oma pieni huoltopiste!

KULJETUSVAURIO

Jos huomaat kuljetusvaurion pyörälaatikossa, ilmoita siitä välittömästi kuljetusliikkeelle tavaraa vastaan ottaessasi.

Jos taas huomaat muun, ei-kuljetukseen liittyvän vaurion tai virheen pyörässä pakkauksen avaamisen jälkeen, säilytä laatikko ja ota yhteyttä meihin Crescentillä ennen kuin otat pyörän käyttöön.



09 849 2055



info@cycleurope.fi

ASENNUS

On aika aloittaa pyörän kokoaminen. Käymme vaiheet läpi askel askeleelta. Osa työkaluista tuli pyörän mukana ja ristipääruuvimeisseli sinun täytyy hankkia itse.

Tarvittavat työkalut:



OHJAUSTANGON ASENNUS




Yhdellä mukana tulleista kuusiokoloavaimista löysätään ohjainkannattimen neljä ruuvia, jotta ohjainkannattimen yläkiinnike voidaan irrottaa.

3



4



Aseta ohjaustanko ohjainkannattimeen ja sen jälkeen aseta yläkiinnike ohjaustangon päälle. Kiinnitä ruuvit ja keskitä ohjaustanko. Huom! Kiristä ruuvit tasaisesti ja ristikkäin, kuten yllä on kuvattu, jotta ohjaustanko kiinnittyy kunnolla. (maks. 5 Nm)

5



SOITTOKELLON ASENNUS

Kierrä auki ruuvi, joka pitää kiinnityspannan koossa. Liu'uta soittokello varovasti ohjaustangon halutulle puolelle. Kiinnitä se kiertämällä ruuvi takaisin paikoilleen.



HEIJASTIMIEN ASENNUS

Etu heijastin. Kierrä auki ruuvi, joka pitää kiinnityspannan koossa. Liu'uta heijastin varovasti ohjaustangon ympärille. Kiinnitä se kiristämällä ruuvi takaisin paikoilleen.





Takaheijastimet. Takaheijastinta on saatavilla kahtena versiona. Se voidaan kiinnittää ruuvilla satulaputken ympärille (samalla tavalla kuin etuheijastin). Vaihtoehtoisesti heijastin kiinnitetään suoraan satulan alla oleviin kiskoihin ja painetaan sitten paikalleen (katso kuva seuraavalla sivulla).



POLKIMIEN ASENNUS

Polkimia asennettaessa kampisarjaan on tärkeää huomioida, että pyörän vasemmalla puolella oleva poljin (ohjaustanko eteenpäin ajosuuntaan katsottuna), merkitty L, on vasenkierteinen. Oikean puolen poljin on oikeakierteinen. Tämä on siksi, etteivät polkimet pääse löystymään itsestään ajon aikana. Sekä polkimet että kammet on merkitty kirjaimilla L (left) ja R (right), jotta asennus olisi mahdollisimman selkeä.



Käytä pakkauksen mukana tulevaa 15 mm kiintoavainta polkimien kiristämiseen. Vasemman puolen poljin (L) on vasenkierteinen – kiristä se kiertämällä vastapäivään. Oikean puolen poljin (R) on oikeakierteinen – kiristä se kiertämällä myötäpäivään. Aloita polkimien asennus pyörittämällä poljinakselia ajosuuntaan sormilla.



KORIN ASENNUS

Korin mukana tulee: neljä ruuvia, kuusi priikkaa, neljä mutteria, kaksireikäinen kiinnityslevy sekä monitoimiavain. Tarvitset lisäksi ristipääruuvimeisselin korin asentamista varten.




Aseta kori pyörän etuosaan.

1



2




Kiinnityslevy asetetaan korin sisäpuolelle. Käytä ruuvia ja priikkaa korin sisäpuolella sekä priikkaa ja mutteria ulkopuolella. Kiinnitä kiristämällä muttereita varovasti.

3



4



Korin pohjassa käytä ruuvia ja priikkaa yläpuolella. Kiinnitä mutterilla alapuolelta.

Ruuvien ja muttereiden kiristämiseen käytä ristipääruuvimeisseliä sekä 8 mm kiintoavainta (monitoimityökalun ylin osa).

5



Embla 20" ja 24" malleissa mukana toimitetaan myös muovinen välikappale, joka asetetaan pohjaan ruuvien ja korin väliin.



6



Kiristä nyt loput ruuveista ja muttereista, jotta kori pysyy tukevasti paikoillaan.

Tarkistettu!

LOPPUTARKISTUS

Nyt on aika lähteä ajamaan. Tehdään vielä lopputarkistus yhdessä.

- ☒ Ohjaustanko asennettu ja kiinnitetty tukevasti
- ☒ Polkimet asennettu ja kiinnitetty tukevasti
- ☒ Soittokello asennettu *pling pling
- ☒ Heijastimet asennettu
- ☒ Tarkista myös kaikki mutterit ja ruuvit
- ☒ Kori asennettu ja kiinnitetty tukevasti

Tärkeitä lisäyksiä:

- ☒ Kypärä päähän
- ☒ Lisävalot pimeällä ajettaessa
- ☒ Heijastinliivi pimeällä ajettaessa
- ☒ Lukko

Toivomme teille upeita pyöräilyhetkiä ja paljon hauskoja seikkailuja!



HUOLTO



AWESOME

Pidä pyöräsi puhtaana ja hyvässä kunnossa. Pese se säännöllisesti ympäristöystävällisellä puhdistusaineella ja pehmeällä harjalla, jotta saat pois kaiken lian, joka kertyy seikkailujen jälkeen.

Huoltokumppaneiltamme löydät hyviä voiteluaineita ja tuotteita, jotka auttavat pitämään pyörän erinomaisessa kunnossa. Kun huollatte pyörää säännöllisesti, se kestää pidempään ja selviää useammista ja vaativammista seikkailuista.

Myös lastenpyörä tarvitsee välillä ammattilaisen tarkistuksen. Löydä Crescent-huoltokumppanisi osoitteesta crescent.fi/jalleenmyyjat.

**Pssst! Älä koskaan käytä painepesuria,
vain puutarhaletkua.**



NÄIN PESET PYÖRÄN



VAIHE 1 Rasvanpoisto & huuhtelu



VAIHE 2 Pese & huuhtele



VAIHE 3 Kuivaa & öljyä



VALMIS!



Crescent

Crescent.se



AWESOME